



Inspektion/Inspelning

1. Anslutning av kablar

- 1.1. Anslut skärmkabeln i kameraväskan och på skärmens ovansida enl bild. Tryck ned kontakten ordentligt i skärmen.
- 1.2. Anslut kamerakabel i kameraväskan.

2. Start av skärmen

- 2.1. Sätt på strömbrytaren i kameraväskan. Nu tänds kamerans lysdioder.
- 2.2. Starta skärmen genom att trycka och hålla inne startknappen (l)
- 2.3. Välj "Video Corder" med piltangenterna (f), (g), (h), (i) till höger. Kvittera med knapp (l). "Detecting Video" visas på skärmen.
- 2.4. Nu visas kamerans bild på skärmen. Detta är inställningen för inspektion utan inspelning.



3. Start av inspelning

- 3.1. Inspelning startas genom trycka ytterligare en gång på knapp (l).
- 3.2. För att ta bort hjälptexter på skärmen välj "Hide text overlay" med knapparna (n) och (p) och kvittera med (o).
- 3.3. Inspelningen stoppas genom att trycka på Stopp knappen (m).



Uppspelning

1. Välj "Video" med piltangenterna (f), (g), (h), (i) till höger. Kvittera med knapp (l).
2. Välj film med tangenterna (f) och (g) och kvittera med (l).



Radering av inspelad film

1. I fillistan, stega till den videofil som skall raderas med tangenterna (f) och (g).
2. Välj "File management" med " " med knapparna (n) och (p) och kvittera med knapp (o). Välj sedan "Delete" och kvittera.

Avstängning av skärm

1. Tryck och håll inne knapp (m) tills skärmen stängs av. Alla lampor vid (a, b c) är släckta

Laddning av kamerabatteriet

När det laddningsbara batteriet behöver laddas tas det ur väskan och laddas i medföljande laddare. Det kan ej laddas monterat i väskan. Batterier får bäst livslängd om de laddas ur helt före varje laddning och därefter laddas fullt. Laddningstiden är ca 3-5 timmar. OBS! Vid överladdning förkortas batteriets livslängd kraftigt. Kontrollera gärna laddningen med timer.

Laddning av batteriet i skärmen

Skärmens laddning kontrolleras automatiskt och kan laddas utan föregående urladdning. Vid första laddning kan det behövas upp till 10 timmars laddning. Därefter krävs ca 3-5 timmar för full uppladdning.

Rengöring

1. Kameran kan rengöras med vatten och mildt diskmedel och torkas torr med luddfri trasa.
2. För rengöring av skärm använd ren mjuk trasa.

Skötsel och handhavande av hårddiskspelare ARCHOS AV 500

1. Skärmen skall skyddas mot fukt och damm. För skötsel och handhavande av skärm hänvisas till bif manual på manual på hårddiskspelarens disk (X:\Data\Manuals\).
2. För inställningar av skärmens egenskaper och för att kunna använda ARCHOS AV 500 som mediaspelare hänvisas till ovan nämnda manual.
3. Om skärmen ”hänger sig”. Håll ner stoppknappen (m) i 15 sekunder. (I normala fall stängs skärmen av efter 3 sekunder.)

Anslutning av Skärm ARCHOS AV 500 till dator

1. Starta ARCHOS AV 500. För att säkerställa att data ej förloras vid kopiering bör ARCHOS AV 500 vara ansluten till 230V med bifogade batterieliminatör. Anslut USB B på ARCHOS AV 500 till datorn med medföljande USB-sladd. ARCHOS AV 500 finns i filhanteraren som en ny hårddisk. Första gången man ansluter installeras drivers vilket kan ta ett par minuter.
2. Filformatet på de inspelade filmerna är avi. Om PC:n inte kan spela filmerna behöver en codec installeras. Kan hämtas på <http://www.divx.com/divx/play/download/> (Länk finns på vår hemsida.)
3. När USB-kabeln är ansluten är knappfunktionerna på ARCHOS AV 500 urkopplade. Det kan dröja upp till en minut efter det att kabeln urkopplats tills knappfunktionen återkommer.

RobiCam

INSPEKTIONSKAMERA Skärm ARCHOS AV 500

Snabbguide



Robimech AB
Linnés Väg 39, SE-191 35 Sollentuna
08 – 594 700 20 www.robimech.se info@robimech.se