



Ovansida



Vänster sida

Höger sida



Panel i kameraväska

Inspelning

1. Anslutning av kablar

- 1.1. Anslut kamerakabel och skärmkabel i respektive uttag i kameraväskan.
- 1.2. Anslut skärmkabeln på skärmens vänstra sida vid (1).

2. Start av inspelning

- 2.1. Sätt på strömbrytaren i kameraväskan.
- 2.2. Se till att hold knappen på höger sida av skärm är skjuten uppåt (3)
- 2.3. Starta skärmen genom att trycka och hålla inne start/stoppknappen på ovansidan tills skärmen tänds (5).

- 2.4. Välj PVR genom att skjuta den övre knappen på höger sida (1) upp eller ner och bekräfta valet med ett tryck på (1).



- 2.5. Välj *REC Now* och bekräfta med tryck. Bild visas nu på skärmen. Starta inspelning genom att trycka på knappen en gång till.



- 2.6. Inspelelingen stoppas genom att trycka på Stopp knappen på ovansidan (2)

Uppspelning

1. Starta skärmen och välj VIDEO med den övre knappen på höger sida (1) och bekräfta med tryck på (1).
2. Välj PVR och bekräfta med tryck.



3. Välj fil och bekräfta med tryck. Styr inspelelingen med knapparna på ovansidan



Inställningar

I "Setup" menyn

1. Ställ "Auto Power Off" till *Off*, Ställ "LCD Backlight" till *Off*, För bästa bild vid ljusa förhållanden ställ "LCD Brightness" till *100%*.

I "PVR" menyn

1. Ställ "Resolution" till *VGA 640x480*, Ställ "Video Record Quality" till *BEST*, Ställ "REC TIMER" till *4HR*.

Radering av inspelad film

I "VIDEO", "PVR" menyn

1. Välj den film som skall raderas med knappen på höger sida (1). Tryck och håll inne knappen tills en meny visas på höger sida av skärmen. Välj "Delete Files" och tryck in knapp (1).

Laddning av batterier

1. När det laddningsbara batteriet behöver laddas tas det ur väskan och laddas i medföljande laddare. Det kan ej laddas monterat i väskan. Batterier får bäst livslängd om de laddas ur helt före varje laddning och därefter laddas fullt. Laddningstiden är ca 3-5 timmar. OBS! Vid överladdning förkortas batteriets livslängd kraftigt. Kontrollera gärna laddningen med timer.
2. Skärmens laddning kontrolleras automatiskt och kan laddas utan föregående urladdning. Vid första laddning kan det behövas upp till 10 timmars laddning. Därefter krävs ca 5 timmar för full uppladdning.

Rengöring

1. Kameran kan rengöras med vatten och milt diskmedel och torkas torr med luddfri trasa.
2. För rengöring av skärm aväns bif putsduk

Skötsel och handhavande av Skärm DVX-DP7010

1. Skärmen skall skyddas mot fukt och damm. För skötsel och handhavande av skärm hänvisas till manual på CD skiva.
2. För att kunna använda DVX-DP7010 som mediaspelare bör bifogade program på CD:n "MP4 Player" installeras på den PC som skall användas.
3. Om skärmen "hänger sig" finns en resetknapp på höger sida.

Anslutning av Skärm DVX-DP7010 till dator

1. Starta DVX-DP7010. För att säkerställa att data ej förloras vid kopiering bör DVX-DP7010 vara ansluten till 230V med bifogade batterieliminatör. Anslut DVX-DP7010 till datorn med medföljande USB-sladd. DVX-DP7010 finns i filhanteraren som en ny hårddisk.
2. Filformatet på de inspelade filmerna är asf. Om Windows Media Player ej kan spela upp asf-filer är det nödvändigt att installera JVC726E.EXE som finns på hårddiskspelarens hårddisk 1_Installationsfiler\Codec\JVC726-E.EXE. Installera genom att dubbelklicka på JVC726E.EXE.
3. När USB-kabeln är ansluten är knappfunktionerna på DVX-DP7010 urkopplade. Det kan dröja upp till en minut efter det att kabeln urkopplats tills knappfunktionen återkommer.

RobiCam

INSPEKTIONSKAMERA Skärm DVX-DP7010

Snabbguide



Robimech AB
Linnés Väg 39, SE-191 35 Sollentuna
08 – 594 700 20 www.robimech.se info@robimech.se