

Anslutning av kablar

1. Anslut kamerakabel och skärmkabel i respektive uttag i kameraväskan.



Panel i kameraväska

2. Anslut skärmkabelns RCA kontakt till skärmens gula RCA kontakt (1).
3. Anslut skärmkabelns DC kontakt till skärmens DC kontakt (2).



Start av skärm

Skärmen startar normal direkt när väskans strömbrytare slås på.

1. Tryck på POWER knappen (3)
2. Tryck på TV/AV knappen (4) för att komma till läge Video.



Inställning av skärmens ljusstyrka och kontrast

1. Tryck på "MENY" knappen på skärmens högra sida.
2. Välj "CONTRAST" eller "BRIGHT" med knapparna "CH+" eller "CH-".
3. Ställ in önskat värde med knapparna "VOL+" eller "VOL-"

Rengöring av kamera

1. Kameran kan rengöras med milt diskmedel och torkas torr med luddfri trasa.

Skötsel och handhavande av skärm

1. Skärmen skall skyddas mot fukt och damm.
2. För skötsel och handhavande av skärmen, t.ex. som TV hänvisas till bifogade manual för skärmen.

Laddning av batterier

1. När det laddningsbara batteriet behöver laddas tas det ur väskan och laddas i medföljande laddare. Det kan ej laddas monterat i väskan. Batterier får bäst livslängd om de laddas ur helt före varje laddning och därefter laddas fullt. Laddningstiden är ca 3-5 timmar. OBS! Vid överladdning förkortas batteriets livslängd kraftigt. Kontrollera gärna laddningen med timer.



RobiCam

INSPEKTIONSKAMERA Skärm DFT-709

Snabbguide



Robimech AB
Linnés Väg 39
SE-191 35 Sollentuna
SWEDEN
08 – 594 700 20
www.robimech.se
info@robimech.se

