

Inspektion/Inspektion

1. Start av kamera och skärmen

- 1.1. Sätt på kamera och bildskärm med strömbrytaren på batteriet. Nu visas kamerans bild på skärmen. Det dröjer ca 5 sek innan bilden visas. Detta är inställningen för inspektion utan inspelning.
Om bildskärmen ej startar se nedan.



- 1.2. Kamerahuvudet har 5 st. kameror. Vilken kamera som skall användas väljs med kameraväljaren.



- 1.3. För att ta bort texterna på skärmen kan man antingen välja läge "AVI" eller i "CCD/DVR" läge trycka på OSD på fjärrkontrollen. För att växla mellan "AVI" och "CCD/DVR", tryck på MODE-knappen på bildskärmen.



1.4. Start av inspelning

Se till att bildskärmen av avstängd

- 1.5. Sätt i ett SD-kort i uttaget på skärmens ovansida (medföljer ej).

- 1.6. Sätt på batteriets strömbrytare.

- 1.7. För att kunna spela in måste skärmen vara i läge "CCD/DVR". Växla mellan "AVI" och "CCD/DVR" genom att trycka på MODE-knappen. Bildskärmen kan bli blå under några sekunder vid växlingen.



- 1.8. Inspektion startas genom trycka på REC på fjärrkontrollen. Inspektion indikeras på bildskärmen med ett roterande segment i cirkeln nertill till höger. Om detta ej syns kan det bero på att OSD är avstängt. I så fall tryck på OSD.



- 1.9. Inspektion stoppas genom att trycka på STOP/RETURN på fjärrkontrollen.



2. Uppspelning

- 2.1. Sätt på batteriets strömbrytare
- 2.2. Bildskärmen måste vara ansluten till skärmkontakten för att få ström.
- 2.3. För att undvika att visa kamerans bild kan kamerakabeln tas ur kontakten
- 2.4. Tryck ENTER på fjärrkontrollen.
- 2.5. Välj SEARCH AND PLAY med piltangenterna.
- 2.6. Tryck ENTER på fjärrkontrollen.
- 2.7. Välj mellan olika dagars inspelning med piltangenterna upp och ner.
- 2.8. Välj aktuell inspelning med piltangenterna åt sidorna.
- 2.9. Starta inspelning med ENTER. Hastigheten/Back-Fram väljs med piltangenterna åt sidorna
- 2.10. Stoppa inspelning med STOP/RETURN



3. Radering av inspelad film

- 3.1. Redigeringar och namnändringar av filnamn gör i dator.

4. Laddning av batteriet.

- 4.1. Tag loss batterikabeln från batteriet.
- 4.2. Anslut laddaren "För BP 1800/3000/3000-2" till batteriet och anslut laddaren till vägguttag.
- 4.3. **OBS! Vid laddning - Sätt batteriets strömbrytare i läge 1 (batterilampan tänd)** (annars tar inte batteriet laddning).
- 4.4. Batteriet laddas när laddarens lampa lyser rött. Laddningen kontrolleras automatiskt.
- 4.5. Laddningen är klar när laddarens lampa lyser grönt.
- 4.6. **OBS! Ladda ej batteriet mer än 12 timmar. Annars finns risk för skada på batteriet.**
- 4.7. Stäng av batteriet med strömbrytaren efter laddning och anslut kontakten från inspektionskameran

OBS! Laddaren "För BP 1800/3000/3000-2" får ENDAST användas till laddning av batteri "BattPack 3000-2".

Om 230V växelriktare/inverter används föra att ladda batterierna i bil får endast aggreterat som ger ren sinusvåg användas. Modifierad sinusvåg förstör batterierna.

Rengöring

1. Kameran kan rengöras med vatten och mildt diskmedel och torkas torr med luddfri trasa.
2. För rengöring av skärm använd ren mjuk trasa.

Drift med 230/12V utan batteri (Extern strömförsörjning beställs separat)

1. Anslut den externa 12V DC försörjningen i stället för BattPack 3000-2. Kamera och bildskärm är i drift så länge extern strömförsörjning är inkopplad. Den 12V DC källa som används skall vara stabiliserad och glättad för att inte ge störningar i bilden.

Skötsel och handhavande av 7-SD bildskärm och kamera

Skärmen skall skyddas mot fukt och damm.

Undvik att använda kameran i temperaturer över 80 grader.

Inställning av ljusstyrka, kontrast etc

1. Tryck på skärmens knapp MENU
2. Välj Screen med DOWN-knappen och tryck på MENY.
3. Välj önskad egenskap med DOWN/UP och tryck på MENY
4. Ställ in önskat värde med DOWN/UP. Återgå med MENY
5. Lämna inställningar genom att välja EXIT och trycka MENY (ev. flera gånger)

Batteri till fjärrkontroll: Lithium Cell: CR2025

SD-kort: Vi rekommenderar SanDisk 2GB

Uppspelning av filmer på dator

1. Stäng av bildskärmen och anslut SD-kortet till en dator.
2. För att spela upp filmer i dator rekommenderas programmet ”VLC media player” som kan laddas ner kostnadsfritt från www.videolan.org.
3. Om Windows Media Player skall användas kan det vara nödvändigt att installera en Codec ”XP CODEC PACK”, som kan laddas ner från www.xpcodecpack.com.

Om bildskärmen ej startar när strömbrytaren slås till

1. Anslut bildskärmen till kontakten i västen och sätt på strömbrytaren.
2. Tryck på bildskärmens POWER-knapp och vänta några sekunder tills bilden kommer.

Om bilden kommer nu har autostartfunktionen stängts av. Gör då som nedan:

3. Tryck på bildskärmens MENU-knapp, gå ner till *Other*, tryck på MENU-knappen, gå ner till *IgnitionKey*, tryck på MENU-knappen och välj *On* med UP- eller DOWN-knappen, konfirmera med MENU-knappen. Gå till *Exit* och tryck på MENU-knappen upprepade gånger tills menyerna försvinner. Bildskärmen kommer nu starta själv när strömbrytaren sätts på.

RobiCam

INSPEKTIONSKAMERA RobiCam 360 Väst med bildskärm 7-SD och BattPack 3000-2

Snabbguide



Robimech AB
Box 766, 19127 Sollentuna Linnés Väg 39, SE-191 35 Sollentuna
08 – 594 700 20 www.robimech.se info@robimech.se

Ver. 130604