

## Monteringsanvisning för RobiCam 360 i väst

1. Tag bort det kablage som förbinder kamera-bildskärm-batteri (SKB kablage) i västen.



2. Öppna verktygshållaren i västens linning och montera kameraväljaren enligt nedan och lås med verktygshållarens nedre kardborrband.



3. Gör två vertikala snitt i linningens överfall med sax eller kniv



4. Fäll ner linningens överfall för att låsa verktygshållarna
5. Tag bort den gamla kameran, RobiCam 37, ur västen, ersätt den gamla kabelfickan med den nya. Montera RobiCam 360. Trä kamerakabeln från fickan i lindningen så att den löper innanför verktygshållarnas kardborrband.

6. Montera kamerans och bildskärmens kontakter i kameraväljaren.



7. Trä kameraväljarens batterikabel genom hålen i linning och ficka och anslut den till batteriet.

